

Fiche d'informations techniques

Numatic International Ltd a identifié qu'un petit nombre de batteries NX300 indiquaient une erreur lorsqu'elles étaient placées sur le chargeur dans certaines circonstances. Ce problème a été corrigé, cependant un léger nombre de propriétaires actuels peuvent encore rencontrer ce problème lors de la charge.

L'erreur ne se produit que lorsque la batterie est presque complètement chargée (95 % et plus) et qu'elle a été remise en charge. Dans un petit nombre de cas, le voyant du chargeur clignote en rouge, indiquant une fausse erreur.

Cette erreur peut être aisément corrigée par l'utilisateur, en toute sécurité, afin que la batterie puisse continuer de fonctionner correctement.

Pour effacer l'erreur, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- 1. Retirez la batterie du chargeur**
- 2. Placez la batterie dans n'importe quel produit NX300**
- 3. Faites fonctionner la batterie pendant au moins 20 secondes.**

*NB : Si la batterie NX ne peut pas se décharger dans le produit et reste en état d'erreur lorsqu'elle tente de se recharger ou de se décharger, cette dernière doit être inspectée pour détecter tout signe de dommage ou d'infiltration de liquide. Référez-vous toujours au manuel de l'utilisateur pour plus d'informations et de conseils, car une véritable condition d'erreur peut avoir été détectée.

